



Thank you for purchasing this product by BIGBEN. This product has been designed to enhance your video gaming experience. Please keep this instruction manual for future reference.

- Attach the Micro USB connector to your DUALSHOCK®4 wireless controller and the USB-A to a free USB port on your PS4™ system.
- The light bar will indicate that you are charging and when charging is complete.

WARRANTY

This product, bearing the BIGBEN trademark, is guaranteed by the manufacturer for a period of 2 years from the date of purchase, and will, during this period be replaced with the same or a similar model, at our option, free of charge, if there is a defect due to faulty material, or workmanship. For any warranty request or claim, please keep your proof of purchase for the duration of the warranty. Without this document, we will not be able to process your request. The original packaging must be kept for all distance purchases (mail order & internet). This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear. This does not affect your statutory rights. To access the declaration of conformity, please visit: www.bigben-interactive.co.uk/support/

HOTLINE

Email: support@nacongaming.com

Website: www.nacongaming.com



Recycling: This product should not be disposed of in normal household rubbish. Please take it to a nominated collection point. Recycling is important and will help to protect our environment from reduced landfill waste. EU and Turkey only.

Important Safeguards & Precautions:

1. The product is for indoor use only. Never expose to direct sunlight or wet weather conditions.
2. Do not expose the product to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid.
3. Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock.
4. Do not use or open if the equipment is damaged. Do not try to fix it.
5. For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the finish and leak inside.
6. This device is not designed to be used by anyone (including children) with impaired physical, sensory or mental capacity, or by anyone without appropriate experience or knowledge unless they have received prior guidance or instructions related to the use of this device from someone who is responsible for their safety. Do not leave the product unattended, keep this device out of the reach of children.

Not suitable for children under 7 years of age, the cord can coil around the neck.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

If you require further information about this legislation please click on the link <http://www.tukcev.org.tr/assets/yonetmelikler/AEEFYonetmeligi.pdf>



Merci d'avoir acheté ce produit BIGBEN. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de jeu. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin.

- Branchez le connecteur Micro USB sur votre manette sans fil DUALSHOCK®4 et le connecteur USB-A sur un des ports USB disponibles de votre console PS4™.
- La barre lumineuse indique que le chargement est en cours et lorsque celui-ci est terminé.

GARANTIE

Ce produit portant la marque BIGBEN est garanti par le fabricant pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, en cas de vice de matériau ou de fabrication, ledit produit sera remplacé gratuitement par le même modèle ou un article similaire, et ce, à notre seule et entière discrétion. Pour toute réclamation ou demande relative à la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat en lieu sûr pendant toute la durée de la garantie. Sans ce document, nous ne serons pas en mesure de traiter votre demande. Pour tout achat à distance (vente par correspondance et par Internet), veuillez conserver l'emballage d'origine. Cette garantie ne couvre pas les défauts survenant à la suite de dommages accidentels, d'un usage abusif ou d'une usure normale. Ces dispositions ne modifient en rien vos droits statutaires. Pour accéder à la déclaration de conformité, veuillez-vous rendre sur : www.bigben.fr/support/

SUPPORT TECHNIQUE

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline. Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d'informations sur le problème rencontré et sur le produit.

En France:

Email: support.fr@nacongaming.com

Site Internet: www.nacongaming.com

Adresse: NACON, 396 - 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin, France

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés): De 9h à 19h

n° cristal (appel non surtaxé): 09 69 39 79 59

APPEL NON SURTAXÉ



Recyclage: Ne pas jeter ce produit dans une poubelle ménagère. Respectez la réglementation locale en vigueur: déposez votre appareil électrique hors d'usage dans un centre de collecte approprié. U.E. et Turquie uniquement.

Avertissements / Sécurité & Précautions d'emploi

1. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil ou aux intempéries.
2. Ne pas exposer le produit aux éclaboussures, à la pluie, aux égouttements ni à l'humidité. Ne pas plonger dans un liquide.
3. Ne pas exposer à la poussière, à une humidité élevée, à des températures extrêmes ou à des chocs mécaniques.
4. Ne pas utiliser et ne pas ouvrir si l'équipement est endommagé. Ne pas tenter de le réparer.
5. Pour tout nettoyage externe, utiliser exclusivement un chiffon doux, propre et humide. Les détergents sont susceptibles d'endommager les finitions et de pénétrer à l'intérieur du produit.
6. Ce produit n'est pas conçu pour une personne (enfant y compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou pour un utilisateur ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires et pertinentes (à moins d'avoir préalablement reçu des conseils et des instructions relatifs à l'utilisation de ce périphérique, conseils et instructions fournis par une personne responsable de l'utilisateur). Ne pas laisser le produit sans surveillance, ne pas laisser ce produit à la portée des enfants.

Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, le câble peut s'enrouler autour du cou.



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von BIGBEN entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Schließen Sie den Micro-USB-Anschluss an Ihren DUALSHOCK®4 Wireless-Controller und den USB-A an einen freien USB-Anschluss Ihres PS4™-Systems.
- Der Lichtbalken zeigt an, dass der Ladevorgang läuft und wann er abgeschlossen ist.

GARANTIE

Auf dieses Produkt mit dem Warenzeichen BIGBEN gewährt der Hersteller eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Es wird während dieser Zeit nach unserem Ermessen kostenlos durch das gleiche oder ein ähnliches Modell ersetzt, wenn ein Mangel aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern vorliegt. Für jegliche Garantieforderungen oder Reklamationen bewahren Sie bitte Ihren Kaufbeleg für die Dauer der Garantie auf. Ohne dieses Dokument können wir Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bei allen Fernkäufen (Versandhandel & Internet) ist die Originalverpackung aufzubewahren. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Unfallschäden, Missbrauch oder Abnutzung entstehen. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: www.bigben-interactive.de/support/

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Tel.: 02271-9047997 (Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr - außer an Feiertagen)

E-Mail: support.de@nacongaming.com

Internetseite: www.nacongaming.com



Wiederverwertung: Dieses Produkt sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer ausgewiesenen Annahmestelle. Wiederverwertung ist wichtig und trägt dazu bei, unsere Umwelt vor Deponiemüll zu schützen. Nur EU und Türkei.

Wichtige Sicherheits- & Vorsichtsmaßnahmen:

1. Dieses Produkt ist nur für die Nutzung in geschlossenen Räumen gedacht. Setzen Sie es niemals direktem Sonnenlicht oder feuchten Witterungsbedingungen aus.
2. Setzen Sie es nicht Spritzwasser, Regen und Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeit ein.
3. Setzen Sie es keinem Staub, keiner hohen Luftfeuchtigkeit, keinen hohen Temperaturen oder mechanischen Stößen aus.
4. Benutzen Sie es keinesfalls, wenn es beschädigt ist. Bauen Sie es niemals auseinander; es enthält keine Teile, die repariert werden können.
5. Für die äußerliche Reinigung benutzen Sie bitte nur ein weiches, sauberes und angefeuchtetes Tuch. Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen und ins Innere gelangen.
6. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder durch Personen ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, eine vorherige Anleitung zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren, da sich das Kabel um den Hals schnüren kann.



Hartelijk dank voor de aankoop van dit BIGBEN-product. Dit product is ontworpen om je game-ervaring te verbeteren. Bewaar deze handleiding goed om hem later te kunnen raadplegen.

- Sluit de Micro USB-aansluiting aan op uw DUALSHOCK®4 draadloze controller en de USB-A op een vrije USB-poort van uw PS4™-systeem.
- De lichtbalk geeft aan dat u aan het opladen bent en wanneer het opladen is voltooid.

GARANTIE

Dit product met het handelsmerk BIGBEN heeft een fabrieksgarantie van 2 jaar vanaf het moment van aankoop en zal gedurende deze periode kosteloos worden vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model, door ons te bepalen, als er een defect optreedt als gevolg van ondeugdelijk materiaal of productiefouten. Bewaar je aankoopbewijs voor de duur van de garantieperiode voor het geval dat je een beroep op de garantie moet doen. Zonder dit document kunnen we je verzoek niet in behandeling nemen. Voor alle afstandsaankopen (postorder en internet) geldt dat de originele verpakking moet worden bewaard. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van opzettelijke schade, onjuist gebruik of slijtage. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten. Een verklaring van overeenstemming is te vinden op: www.bigben.eu/support/

KLANTENSERVICE

Email: support.nl@nacongaming.com

In Nederland gedistribueerd door:
Bigben Interactive Nederland B.V.
's-Gravelandseweg 80
1217 EW Hilversum

www.nacongaming.com

Email: support.be@nacongaming.com

In België gedistribueerd door:
Bigben Interactive Belgium S.A./N.V.
Waterloo Office Park / Bâtiment H
Drève Richelle 161 bte 15,
1410 Waterloo, Belgium

www.nacongaming.com



Recycling: Dit product mag niet worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Lever het in bij een speciaal inzamelpunt. Recycling is belangrijk en helpt het milieu beschermen door de beperking van de hoeveelheid afval. Uitsluitend EU en Turkije.

Gebruiksaanwijzingen

1. Dit product is enkel ontwikkeld voor gebruik binnenshuis. Het mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of aan weer en wind.
2. Het mag niet worden blootgesteld aan waterspatters, regen, druppels noch aan een verhoogde luchtvochtigheid. Het mag niet in een voestof gemiddeld worden.
3. Het mag niet worden blootgesteld aan stof, extreme temperaturen noch aan mechanische schokken.
4. Het mag in geen enkel geval gebruikt worden als het beschadigd is. Het mag in geen enkel geval gedemonteerd worden; het bevat geen onderdelen die gerepareerd kunnen worden.
5. Gebruik voor de schoonmaak van de buitenkant van dit product een lichtvochtige, zachte en schone doek. Het gebruik van schoonmaakmiddel dient te worden vermeden omdat deze de afwerking kan beschadigen en dit product binnen kan dringen.
6. Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik door personen (onder wie kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of door personen zonder voldoende ervaring of kennis, tenzij zij vooraf van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid begeleiding of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het gebruik van het apparaat. Het product buiten bereik van kinderen houden en het niet zonder toezicht laten.

Niet geschikt voor kinderen onder de 7 jaar, het snoer kan zich rond de nek wikkelen.



Gracias por comprar este producto de BIGBEN. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de juego. Por favor, conserva este manual de instrucciones para futura referencia.

- Conecte el conector Micro USB al controlador inalámbrico DUALSHOCK®4 y el USB-A a un puerto USB libre de su sistema PS4™.
- La barra de luces indicará que está cargando y cuándo se ha completado la carga.

GARANTÍA

Este producto con la marca registrada BIGBEN está garantizado por el fabricante durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra, y durante este periodo se sustituirá de forma gratuita por el mismo modelo u otro similar, a nuestra discreción, si existiera un defecto debido a deficiencias del material o de la fabricación. Para cualquier solicitud o reclamación de garantía, conserva la prueba de compra mientras dure la garantía. Sin dicho documento, no podremos procesar tu solicitud. Debe conservarse el envoltorio original para todas las compras a distancia (por correo e internet). Esta garantía no cubre defectos producidos por daños accidentales, uso indebido o desgaste. Esto no afecta a tus derechos legales. Para acceder a la declaración de conformidad, visita: www.bigbenespana.es

HOTLINE

Para cualquier información, puede contactar con el servicio de atención al cliente. Para esto, le recomendamos que se asegure previamente de disponer de un máximo de información acerca del problema y el producto.

Dirección electrónica: support.es@nacongaming.com

Página web: www.nacongaming.com

Dirección postal: Bigben Interactive - C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain



Recicla je: Este producto no debe desecharse junto a la basura doméstica normal. Por favor, lívelo a un punto de recogida adecuado. El reciclaje es importante y ayuda a proteger el medio ambiente reduciendo los residuos de los vertederos. Sólo UE y Turquía.

Precauciones importantes:

1. Este producto ha sido diseñado para usarse únicamente en interior. No exponerlo a la luz directa del sol o las inclemencias del tiempo.
2. No exponerlo a las salpicaduras, la lluvia, goteos, ni a una alta humedad. No sumergirlo en líquidos.
3. No exponerlo al polvo, a temperaturas extremas o a choques mecánicos.
4. Si está dañado, no usar en ningún caso. No desmontarlo en ningún caso; no contiene ninguna pieza que se pueda reparar.
5. Para la limpieza externa del producto, utilizar únicamente un trapo suave, limpio y ligeramente humedecido. Se debe evitar el uso de detergentes, ya que pueden dañar el acabado y penetrar en el producto.
6. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por alguien (niños incluidos) que tenga reducidas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, ni por alguien sin la experiencia o el conocimiento apropiados, a menos que haya recibido orientación anterior o instrucciones relativas al uso de este dispositivo por parte de personas responsables de su seguridad. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y no dejarlo sin vigilancia.

No recomendado para niños menores de 7 años, el cable puede enrollarse en el cuello.

IT

Grazie per aver acquistato questo prodotto BIGBEN. Questo prodotto è pensato per migliorare l'esperienza videoludica. Conservare questo manuale di istruzioni per future necessità.

- Collegare il connettore Micro USB al controller wireless DUALSHOCK®4 e l'USB-A a una porta USB libera del sistema PS4™
- La barra luminosa indica quando la ricarica è in corso e quando la ricarica è completa.

GARANZIA

Questo prodotto a marchio BIGBEN è garantito dal produttore per 2 anni a partire dalla data d'acquisto. Durante questo periodo, in caso di difetti relativi alla lavorazione o al materiale, il prodotto verrà sostituito gratuitamente con un modello identico o simile, a nostra discrezione. Per qualsiasi richiesta di prestazioni in garanzia, conservare la prova d'acquisto per tutta la durata della garanzia stessa. Senza tale documento non sarà possibile prendere in carico la richiesta. In caso di acquisto a distanza (tramite Internet o ordine postale), è necessario conservare l'imballaggio originale. Questa garanzia non copre difetti dovuti a danni accidentali, utilizzo improprio o normale usura, né la perdita dei componenti (dongle, cavo, coprilevette, perni delle levette, pesi, custodie). La presente garanzia non modifica i diritti di cui l'utente gode ai sensi di legge. Per consultare la dichiarazione di conformità, visitare: www.bigbeninteractive.it/support/

SERVIZIO ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, potete contattare il nostro servizio assistenza, ma vi consigliamo di raccogliere prima tutte le informazioni inerenti il problema riscontrato e il prodotto.

Email: support.it@nacongaming.com

Sito Internet: www.nacongaming.com

Indirizzo: Bigben Interactive – Corso Sempione - Z21 - 20025 Legnano (MI) Italia



Riciclaggio: Questo prodotto non va smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma presso un punto di raccolta specializzato. Il riciclaggio è importante per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione degli appezzamenti di terreno destinati a discarica. Solo UE e Turchia.

PT

Obrigado por comprar este produto BIGBEN. Este produto foi criado para melhorar a sua experiência com videojogos. Guarde este manual de instruções para referência futura.

- Ligue o conector Micro USB ao seu controlador sem fios DUALSHOCK®4 e o USB-A a uma porta USB livre no seu sistema PS4™
- A barra de luzes indicará que está a carregar e quando o carregamento estiver concluído.

GARANTIA

Este produto com a marca comercial BIGBEN tem garantia do fabricante durante um período de 2 anos a partir da data de compra e será, durante este período, substituído por um modelo igual ou semelhante, a nosso critério, e sem custos caso exista um defeito devido a material ou fabrico defeituoso. Guarde a sua prova de compra durante o prazo da garantia para a eventualidade de qualquer pedido ou solicitação de garantia. Sem este documento, não nos será possível processar o seu pedido. O embalamento original deverá ser guardado para todas as compras a longa distância (encomenda por correio e Internet). Esta garantia não cobre defeitos derivados de danos accidentais, uso indevido ou desgaste. Isto não afeta os seus direitos previstos pela lei. Para aceder à declaração de conformidade, visite: www.bigben-interactive.co.uk/support

HOTLINE

Para mais informações poderá contactar o nosso serviço Hotline, mas recomendamos que antes recolha o máximo de informações sobre o problema que encontrar neste produto.

E-mail: support@nacongaming.com



Reciclagem:

Este produto não deverá ser tratado como lixo doméstico. Leve-o até um ponto de recolha autorizado. A reciclagem é importante e ajudará a proteger o nosso ambiente e a reduzir a quantidade de resíduos. Apenas UE e Turquia.

PL

Dziękujemy za wybranie produktu firmy BIGBEN. Aby pomóc nam w nieustannym udoskonalaniu oferty prosimy o wyrażenie opinii na temat naszych produktów i usług. W wypadku pytań związanych z funkcjonowaniem produktu należy zapoznać się ze znajdującymi się na końcu instrukcji informacjami o pomocy technicznej. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkownika. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu w razie wystąpienia w przyszłości ewentualnych roszczeń. W przypadku zakupów na odległość (sprzedaż wysyłkowa i Internet) należy zachować oryginalne opakowanie.

- Podłącz złącze Micro USB do kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4, a złącze USB-A do wolnego portu USB w konsoli PS4™.
- Pasek świetlny informuje o procesie ładowania, a także o jego zakończeniu.

GWARANCJA

Produkt nosi znak towarowy firmy BIGBEN i jest objęty gwarancją producenta przez okres 2 lat od daty zakupu. Jeżeli w tym czasie wystąpią jakiegokolwiek usterki wynikające z zastosowania wadliwego materiału lub nieprawidłowego wykonania, produkt zostanie – po okazaniu dowodu zakupu – wymieniony bezpłatnie przez producenta na taki sam albo podobny model (w zależności od dostępności). Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad wynikających z przypadkowego uszkodzenia, nieprawidłowego użytkowania lub zużycia. Powyższe zapisy nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

POMOC TECHNICZNA

W sprawie informacji o produkcie można skontaktować się z naszą pomocą techniczną. Przed kontaktem warto zgromadzić jak najwięcej informacji o problemie i samym produkcie.

E-mail: support@nacongaming.com



Ten produkt nie może być usuwany razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się odbiorem elektrośmieci. Recykling tego rodzaju odpadów pomaga chronić środowisko.

RU

Благодарим вас за выбор продукции компании BIGBEN. Пожалуйста, поделитесь своим мнением о наших продуктах и услугах, чтобы мы могли продолжить их улучшение. В случае вопросов, связанных с функционированием продукта, прочтите справочную информацию в конце этого руководства. Пожалуйста, сохраните это руководство на будущее. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. Сохраняйте чек о покупке на случай возникновения претензии. Для всех дистанционных покупок (заказ по почте или Интернету) необходимо сохранять целостность оригинальной упаковки.

- Подключите разъем Micro USB к беспроводному контроллеру DUALSHOCK®4, а разъем USB-A - к свободному порту USB на системе PS4™.
- Индикаторная полоса будет указывать на то, что он заряжается и когда зарядка будет завершена.

ГАРАНТИЯ

На продукт торговой марки BIGBEN действует двухлетняя гарантия производителя с момента приобретения. В случае брака или производственного дефекта в течение этого периода при предъявлении подтверждения приобретения продукт может быть бесплатно обменян на такой же или аналогичный товар (по усмотрению производителя). Гарантия не распространяется на устройства, получившие повреждения вследствие износа и нарушения условий эксплуатации. Это не касается ваших законно установленных потребительских прав.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения любой информации о продукте вы можете связаться с нашей службой горячей линии, но мы рекомендуем сначала убедиться, что вы собрали как можно больше информации о проблеме и продукте. Для получения поддержки обратитесь по адресу: support@nacongaming.com



Данный продукт не должен быть утилизирован как обычный бытовой мусор. Отнесите его в специальный пункт приема. Помните, что правильная переработка мусора чрезвычайно важна для сохранения стабильной экологической ситуации и снижения уровня загрязнения. Только для ЕС и Турции.

Ważne informacje o bezpieczeństwie i środki ostrożności dotyczące użytkowania:

1. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
2. Produktu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz niepogody.
3. Należy unikać rozprysków wody, kropeł deszczu oraz wysokiego poziomu zawilgocenia.
4. Urządzenia nie należy wystawiać na działanie pyłu i wysokich temperatur, ani narażać na wstrząsy mechaniczne.
5. Urządzenia nie można zamykać w jakikolwiek płynach.
6. Pod żadnym pozorem nie należy używać urządzenia, gdy jest uszkodzone.
7. Urządzenia nie należy rozmontowywać; w środku nie znajdują się żadne części podlegające serwisowaniu.
8. Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych należy używać wyłącznie miękkiej, czystej i wilgotnej szmatki. Detergenty mogą uszkodzić powierzchnię obudowy i wniknąć do środka.

Produkt należy trzymać z dala od dzieci i nie pozostawiać go bez nadzoru.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА:

1. Это устройство предназначено для использования только в закрытых помещениях.
2. Нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей или дождя.
3. Нельзя подвергать воздействию брызг, капель дождя или высокой влажности.
4. Не подвергать воздействию пыли, предельных температур или механическим ударам.
5. Не погружать в жидкость.
6. Ни при каких обстоятельствах НЕ используйте продукт, если он поврежден.
7. Ни при каких обстоятельствах не разбирайте продукт; он не содержит частей, которые можно отремонтировать.
8. Для очистки внешней поверхности продукта использовать чистую мягкую слегка влажную салфетку.

Следует избегать использования мощных средств, поскольку они могут повредить покрытие и попасть внутрь продукта.

Сделано в Китае

Дата изготовления находится на ярлыке товара

USB CABLE for PlayStation®4*

User guide / Notice d'utilisation
Bedienungsanleitung / Gebruikershandleiding
Guía del usuario / Manuale d'uso / Manual do utilizador
Podręcznik użytkownika - Руководство по применению



*Cable USB pour PlayStation®4

Manufactured by, fabriqué par, hergestellt von, geproduceerd door,
fabricado por, prodotto da, fabricado por, Производител:
Bigben Interactive

396 - 466 rue de la Voyette, CRT2 59273 FRETIN, FRANCE
support@nacongaming.com - www.nacongaming.com

Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania.

“PS4”, “PS4” and “DUALSHOCK” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

All rights reserved.

BIGBEN

PS40FUSBCABLE
Model No. : BB4496
Made in China

