



EN: The LEDs will turn off in about 30 seconds after the battery is disconnected from the controller.

FR : Les LED s'éteignent environ 30 secondes après que la batterie a été déconnectée du contrôleur.

DE: Die LEDs schalten sich nach etwa 30 Sekunden aus, nachdem der Akku vom Controller getrennt wurde.

NL: De leds gaan na ongeveer 30 seconden uit nadat de batterij is losgekoppeld van de controller.

ES : Los LED se apagarán 30 segundos después de desconectar la batería del controlador.

IT: I LED si spengono in circa 30 secondi dopo che la batteria è stata scollegata dal controller.

PT: Os LEDs desligam-se em cerca de 30 segundos depois de a bateria ser desligada do controlador.