

REVO PC

NC5200
USER GUIDE

© Nacon. Made in China

TABLE OF CONTENTS

- Package contents
- Additional information
- Controller elements
- Connect the controller
- Customize the controller settings
    - Select joystick curves
    - Activate or deactivate the turbo mode
- Customize the physical features of the controller
    - Adjust the headset volume and microphone gain
    - Mute the microphone
- Security information

Thank you for purchasing this NACON® product.

This product has been designed to enhance your gaming experience. Please keep this user guide in a safe place for future reference.

I PACKAGE CONTENTS



REVO controller



USB-C to USB-A cable (3 m)





User guide

ADDITIONAL INFORMATION

Controller dimensions: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Controller weight: 251 g
Input voltage: 5 V ⎓ 500 mA
PC latency: 1000 Hz

CONTROLLER ELEMENTS






1. Home button
2. Status LED
3. Menu button
4. RB button
5. LB button
6. Action buttons
7. Right joystick
8. Left joystick
9. Profile button
10. Mute button
11. D-pad
12. View button
13. RT button
14. LT button
15. USB port
16. 3.5 mm jack

CONNECT THE CONTROLLER

Connect the controller to one of the USB ports on your PC or Smart TV using the cable supplied.



The controller turns on and the status LED displays a white light to show that the controller is ready for use.

CUSTOMIZE THE CONTROLLER SETTINGS


You can configure the following settings for your controller:

- Joystick curves.
- Turbo mode.

SELECT JOYSTICK CURVES

Both joysticks on your controller have four preset curves. For each joystick, you can select the curve of your choice.


To cycle between the preset curves, press the **Profile** button.



ACTIVATE OR DEACTIVATE THE TURBO MODE

To activate or deactivate the turbo mode, press the **Profile** button for three seconds.

The status LED displays a purple light to show that the mode is activated.




ADJUST THE AUDIO SETTINGS

When you connect a headset to the controller through the 3.5 mm jack, you can change the audio settings.


ADJUST THE HEADSET VOLUME AND MICROPHONE GAIN

1. Press and hold the **Mute** button.
2. Press one of the D-pad buttons to adjust the following settings:
    - Headset volume
    - Microphone gain



The status LED shows the volume and gain levels:


- **Green:** Maximum volume/gain
- **Orange:** 50 % volume/gain
- **Red:** Minimum volume/gain



MUTE THE MICROPHONE

To mute your headset's microphone, press the **Mute** button on the controller.

If the status LED flashes red three times, it means that the mute mode is activated. If it flashes green three times, it means that the microphone is not mute.



I SECURITY INFORMATION

REPORT A SECURITY ISSUE

Nacon is committed to ensuring the security of its customers by protecting their personal information from unwarranted disclosure. If you feel that there is, or has been, a security issue, please contact Nacon at support@nacongaming.com with the following information:

- Email subject: “Security issue”.
- Product name.
- Date of purchase.
- Location of purchase.
- Details of the issue.
- Where the vulnerability, or security concern, was discovered.
- The detailed description of the necessary steps to reproduce the vulnerability or security concern. This can include screenshots.

You will receive an acknowledgement of the security issue report as soon as possible and status updates until the reported security issue is solved.

DISCLOSURE TO THIRD PARTIES

If the issue reported affects a third-party vendor or library, Nacon reserves the right to forward the relevant details to that party without giving prior notice.

I TECHNICAL SUPPORT INFORMATION

For any information, you can contact the support team through my.nacongaming.com/support. Please complete the form correctly and in detail to speed the processing of your request.

You can also contact the support team through live chat. We are available to answer from Monday to Friday, from 9 AM to 6 PM (Paris time). Additionally, you can use our chatbot 24/7.

- Support: my.nacongaming.com/contact
- Website: www.nacongaming.com
- E-mail address: support@nacongaming.com

GERMANY:

- E-mail address: support.de@nacongaming.com
- Tel.: 02271-9047997

USA AND CANADA:

- E-mail address: support.us@nacongaming.com
- Tel.: 1-833-622-6687

MEXICO:

- E-mail address: soporte@nacongaming.com
- Tel.: 001-855-434-0911

DISTRIBUTEUR / RÉGION	ADRESSE POSTALE	SUPPORT EMAIL	TÉLÉPHONE
NACON Fabricant France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Allemagne Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgique Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgium	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Pays-bas Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Espagne Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italie Bigben IT	Via XX Settembre 34 20025 Legnano (MI) Italy	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
États-Unis Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australie Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australie Office /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVO PC

NC5200
GUIDE D'UTILISATION

© Nacon. Fabriqué en Chine

TABLE DES MATIÈRES

- Contenu de l'emballage
- Informations complémentaires
- Éléments de la manette
- Brancher la manette
- Personnaliser les paramètres de la manette
    - Sélectionner les courbes des joysticks
    - Activer ou désactiver le mode turbo
- Personnaliser les caractéristiques physiques de la manette
    - Régler le volume du casque-micro et le gain du microphone
    - Couper le microphone
- Informations de sécurité

Merci d'avoir acheté ce produit NACON®.

Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de jeu. Veuillez conserver ce guide d'utilisation en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

I CONTENU DE L'EMBALLAGE



Manette REVO



Câble USB-C vers USB-A (3 m)




Guide d'utilisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dimensions de la manette : 156 mm x 113 mm x 63 mm
Poids de la manette : 251 g
Tension d'entrée : 5 V ⎓ 500 mA
Latence PC : 1000 Hz


ÉLÉMENTS DE LA MANETTE



1. Bouton d'accueil
2. LED d'état
3. Bouton Menu
4. Bouton RB
5. Bouton LB
6. Boutons d'actions
7. Joystick droit
8. Joystick gauche
9. Bouton Profil
10. Bouton Mute
11. Croix directionnelle (D-Pad)
12. Bouton Vue
13. Gâchette RT
14. Gâchette LT
15. Port USB
16. Port jack de 3,5 mm

BRANCHER LA MANETTE

Branchez la manette sur l'un des ports USB de votre PC ou de votre Smart TV à l'aide du câble fourni.



La manette s'allume et la LED d'état affiche une lumière blanche pour indiquer que la manette est prête à l'emploi.

PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE LA MANETTE


Vous pouvez configurer les paramètres suivants pour votre manette :

- Courbes des joysticks.
- Mode turbo.

SÉLECTIONNER LES COURBES DES JOYSTICKS

Les deux joysticks de votre manette disposent de quatre courbes prédéfinies. Pour chaque joystick, vous pouvez sélectionner la courbe de votre choix.


Pour faire défiler les courbes prédéfinies, appuyez sur le bouton **Profil.**



ACTIVER OU DÉSACTIVER LE MODE TURBO

Pour activer ou désactiver le mode turbo, appuyez sur le bouton **Profil** pendant trois secondes.

La LED d'état affiche une lumière violette pour indiquer que le mode est activé.




RÉGLER LES PARAMÈTRES AUDIO

Lorsque vous branchez un casque-micro à la manette via la prise jack 3,5 mm, vous pouvez modifier les paramètres audio.


RÉGLER LE VOLUME DU CASQUE-MICRO ET LE GAIN DU MICROPHONE

1. Maintenez enfoncé le bouton **Mute**.
2. Appuyez sur l'un des boutons de la croix directionnelle pour régler les paramètres suivants :
    - Volume du casque-micro
    - Gain du microphone



La LED d'état indique les niveaux de volume et de gain :


- **Vert :** Volume/gain maximum
- **Orange :** Volume/gain à 50 %
- **Rouge :** Volume/gain minimum



COUPER LE MICROPHONE

Pour couper le microphone de votre casque-micro, appuyez sur le bouton **Mute** de la manette.

Si la LED d'état clignote trois fois en rouge, le mode muet est activé. Si elle clignote trois fois en vert, le microphone n'est pas coupé.



I INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

SIGNALER UN PROBLÈME DE SÉCURITÉ

Nacon s'engage à assurer la sécurité de ses clients en protégeant leurs informations personnelles contre toute divulgation injustifiée. Si vous pensez qu'il existe ou qu'il y a eu un problème de sécurité, veuillez contacter Nacon à l'adresse support@nacongaming.com en indiquant les informations suivantes :

- Objet de l'e-mail : “Security issue”.
- Nom du produit.
- Date d'achat.
- Lieu d'achat.
- Détails du problème.
- L'endroit où la vulnérabilité ou le problème de sécurité a été détecté.
- La description détaillée des étapes nécessaires pour reproduire la vulnérabilité ou le problème de sécurité. Elle peut inclure des captures d'écran.

Vous recevrez un accusé de réception de votre signalement dans les meilleurs délais, ainsi que des informations sur son état d'avancement jusqu'à la résolution du problème de sécurité signalé.

DIVULGATION À DES TIERS

Si le problème signalé concerne un fournisseur ou une bibliothèque tiers, Nacon se réserve le droit de transmettre les informations pertinentes à ce tiers sans préavis.

I INFORMATIONS SUR LE SUPPORT TECHNIQUE

Pour toute information, vous pouvez contacter l'équipe d'assistance via my.nacongaming.com/support. Veuillez remplir le formulaire correctement et de façon détaillée afin d'accélérer le traitement de votre demande.

Vous pouvez également contacter l'équipe d'assistance par chat en direct. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (heure de Paris). Vous pouvez en outre utiliser notre chatbot 24 h/24, 7 j/7.

- Assistance : my.nacongaming.com/contact
- Site internet : www.nacongaming.com
- Adresse e-mail : support@nacongaming.com

ÉTATS-UNIS ET CANADA :

- Adresse e-mail : support.us@nacongaming.com
- Tél. : 1-833-622-6687

DISTRIBUTEUR / RÉGION	ADRESSE POSTALE	SUPPORT EMAIL	TÉLÉPHONE
NACON Fabricant France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Allemagne Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgique Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgium	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Pays-bas Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Espagne Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italie Bigben IT	Via XX Settembre 34 20025 Legnano (MI) Italy	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
États-Unis Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australie Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australie Office /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVO PC

NC5200
BEDIENUNGSANLEITUNG

© Nacon. Hergestellt in China

INHALTSVERZEICHNIS

- Lieferumfang
- Zusätzliche Informationen
- Controller-Elemente
- Controller anschließen
- Controller-Einstellungen anpassen
    - Joystick-Kurven auswählen
    - Turbo-Modus aktivieren oder deaktivieren
- Physische Eigenschaften des Controllers anpassen
    - Headset-Lautstärke und Mikrofonverstärkung einstellen
    - Mikrofon stummschalten
- Sicherheitsinformationen

Vielen Dank für den Kauf dieses NACON®-Produkts.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

I LIEFERUMFANG



REVO Controller



USB-C-auf-USB-A-Kabel (3 m)




Bedienungsanleitung

I ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessungen des Controllers: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Gewicht des Controllers: 251 g
Eingangsspannung: 5 V ⎓ 500 mA
PC-Latenz: 1000 Hz


I CONTROLLER-ELEMENTE



1. Start-Taste
2. Status-LED
3. Menü-Taste
4. Rechte Schultertaste (RB)
5. Linke Schultertaste (LB)
6. Aktions-Taste
7. Rechter Joystick
8. Linker Joystick
9. Profil-Taste
10. Mute-Taste
11. Steuerkreuz
12. View-Taste
13. RT-Taste
14. LT-Taste
15. USB-Port
16. 3,5-mm-Anschluss

I CONTROLLER ANSCHLIESSEN

Schließen Sie den Controller mit dem mitgelieferten Kabel an einen der USB-Anschlüsse Ihres PCs oder Smart TVs an.



Der Controller schaltet sich ein und die Status-LED leuchtet weiß, um anzuzeigen, dass der Controller einsatzbereit ist.

I CONTROLLER-EINSTELLUNGEN ANPASSEN


Sie können die folgenden Einstellungen für Ihren Controller konfigurieren:

- Joystick-Kurven.
- Turbo-Modus.

JOYSTICK-KURVEN AUSWÄHLEN

Beide Joysticks an Ihrem Controller verfügen über vier voreingestellte Kurven. Sie können für jeden Joystick die Kurve Ihrer Wahl auswählen.


Um zwischen den voreingestellten Kurven zu wechseln, drücken Sie die Profil-Taste.



TURBO-MODUS AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

Um den Turbo-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Profil-Taste für drei Sekunden.

Die Status-LED leuchtet lila, um anzuzeigen, dass der Modus aktiviert ist.




AUDIO-EINSTELLUNGEN ANPASSEN

Wenn Sie ein Headset über den 3,5-mm-Klinkenanschluss an den Controller anschließen, können Sie die Audio-Einstellungen ändern.


HEADSET-LAUTSTÄRKE UND MIKROFONVERSTÄRKUNG EINSTELLEN

1. Halten Sie die **Mute**-Taste gedrückt.
2. Drücken Sie eine der Tasten des Steuerkreuzes, um die folgenden Einstellungen anzupassen:
    - Headset-Lautstärke
    - Mikrofonverstärkung



Die Status-LED zeigt die Lautstärke- und Verstärkungsstufen an:


- **Grün:** Maximale Lautstärke/Verstärkung
- **Orange:** 50 % Lautstärke/Verstärkung
- **Rot:** Minimale Lautstärke/Verstärkung



MIKROFON STUMMSCHALTEN

Um das Mikrofon Ihres Headsets stummzuschalten, drücken Sie die **Mute**-Taste am Controller.

Wenn die Status-LED dreimal rot blinkt, ist die Stummschaltung aktiviert. Wenn sie dreimal grün blinkt, ist das Mikrofon nicht stummgeschaltet.



I SICHERHEITSINFORMATIONEN

EIN SICHERHEITSPROBLEM MELDEN

Nacon verpflichtet sich, die Sicherheit seiner Kunden zu gewährleisten, indem es ihre personenbezogenen Daten vor unbefugter Offenlegung schützt. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Sicherheitsproblem besteht oder bestanden hat, wenden Sie sich bitte unter support.de@nacongaming.com mit folgenden Angaben an Nacon:

- E-Mail-Betreff: „Security issue“.
- Produktname.
- Kaufdatum.
- Kaufort.
- Einzelheiten zum Problem.
- Wo die Schwachstelle oder das Sicherheitsproblem entdeckt wurde.
- Eine ausführliche Beschreibung der Schritte, die zum Reproduzieren der Schwachstelle oder des Sicherheitsproblems erforderlich sind. Diese kann Screenshots enthalten.

Sie erhalten so schnell wie möglich eine Eingangsbestätigung Ihrer Meldung sowie Statusaktualisierungen, bis das gemeldete Sicherheitsproblem behoben ist.

OFFENLEGUNG GEGENÜBER DRITTEN

Wenn das gemeldete Problem einen Drittanbieter oder eine Drittanbieter-Bibliothek betrifft, behält sich Nacon das Recht vor, die relevanten Informationen ohne vorherige Ankündigung an diesen weiterzuleiten.

I INFORMATIONEN ZUM TECHNISCHEN SUPPORT

Sie können sich an das Support-Team bei allen Fragen über E-Mail/Telefon wenden. Bevor Sie anrufen, sollten sie so viele Informationen wie möglich über das Problem und das Produkt sammeln und bereithalten. E-Mail : support.de@nacongaming.com Tel. : 02271-9047997 Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr (Feiertage ausgenommen)

Wenn Sie in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) wohnen, können Sie das Support-Team auch telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Aus den USA und Kanada (Englisch, Spanisch und kanadisches Französisch)

- **Telefon:** 1-833-622-6687 (gebührenfrei)
- **E-Mail:** support.us@nacongaming.com Aus Mexiko (Spanisch)
- **Telefon:** 001-855-434-0911 (gebührenfrei)
- **E-Mail:** soporte@nacongaming.com

VERTRIEBSPARTNER / REGION	POSTANSCHRIFT	E-MAIL-SUPPORT	TELEFONNUMMER
NACON Manufacturer France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Germany Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgium Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgium	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Netherlands Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spain Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italy Bigben IT	Via XX Settembre 34 20025 Legnano (MI) Italy	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Office /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVO PC

NC5200
GEBRUIKERSHANDLEIDING

© Nacon. Gemaakt in China

INHOUDSOPGAVE

- Inhoud van de verpakking
- Aanvullende informatie
- Onderdelen van de controller
- De controller aansluiten
- De instellingen van de controller aanpassen
    - Joystickcurves selecteren
    - Turbomodus in- of uitschakelen
- De fysieke eigenschappen van de controller aanpassen
    - Het headsetvolume en de microfoonversterking aanpassen
    - De microfoon dempen
- Veiligheidsinformatie

Bedankt voor de aankoop van dit NACON®-product.

Dit product is ontworpen om je game-ervaring te verbeteren. Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plek om hem later te kunnen raadplegen.

I INHOUD VAN DE VERPAKKING



REVO-controller



USB-C-naar-USB-A-kabel (3 m)





Gebruikershandleiding

AANVULLENDE INFORMATIE

Afmetingen van de controller: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Gewicht van de controller: 251 g
Ingangsspanning: 5 V ⎓ 500 mA
PC-latentie: 1000 Hz

ONDERDELEN VAN DE CONTROLLER






1. Homeknop
2. Status LED
3. Menuknop
4. RB-toets
5. LB toets
6. Actie-toets
7. Rechterjoystick
8. Linkerjoystick
9. Profielknop
10. Mute-toets
11. D-pad
12. View-knop
13. RT toets
14. LT toets
15. USB-aansluiting
16. 3,5 mm-aansluiting

DE CONTROLLER AANSLUITEN

Sluit de controller met de meegeleverde kabel aan op één van de USB-poorten van je PC of Smart TV.



De controller wordt ingeschakeld en de status-led brandt wit om aan te geven dat de controller klaar is voor gebruik.

I DE INSTELLINGEN VAN DE CONTROLLER AANPASSEN


Je kunt de volgende instellingen van je controller configureren:

- Joystickcurves.
- Turbomodus.

JOYSTICKCURVEN SELECTEREN

Beide joysticks op jouw controller hebben vier vooraf ingestelde curven. Je kan voor elke joystick de curve van je keuze selecteren.


Druk op de profielknop om door de vooraf ingestelde curven te bladeren.



DE TURBOMODUS IN- OF UITSCHAKELEN

Houd de profielknop drie seconden ingedrukt om de turbomodus in- of uit te schakelen.

De status-LED geeft een paars licht om aan te geven dat de modus is geactiveerd.




I DE AUDIO-INSTELLINGEN AANPASSEN

Wanneer je een headset via de 3,5mm-aansluiting op de controller aansluit, kun je de audio-instellingen wijzigen.


HET HEADSETVOLUME EN DE MICROFOONVERSTERKING AANPASSEN

1. Houd de **Mute**-toets ingedrukt.
2. Druk op één van de D-pad-toetsen om de volgende instellingen aan te passen:
    - Headsetvolume
    - Microfoonversterking



De status-led geeft de volume- en versterkingsniveaus aan:


- **Groen:** Maximaal volume/versterking
- **Oranje:** 50 % volume/versterking
- **Rood:** Minimaal volume/versterking



DE MICROFOON DEMPEN

Druk op de **Mute**-toets van de controller om de microfoon van je headset te dempen.

Als de status-led drie keer rood knippert, is de dempmodus geactiveerd. Als hij drie keer groen knippert, is de microfoon niet gedempt.



I VEILIGHEIDSINFORMATIE

EEN BEVEILIGINGSPROBLEEM MELDEN

Nacon zet zich in voor de veiligheid van zijn klanten door hun persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Als je denkt dat er een beveiligingsprobleem is of is geweest, neem dan contact op met Nacon via support@nacongaming.com en vermeld de volgende informatie:

- Onderwerp van de e-mail: 'Security issue'.
- Productnaam.
- Aankoopdatum.
- Plaats van aankoop.
- Details van het probleem.
- Waar de kwetsbaarheid of het beveiligingsprobleem is ontdekt.
- Een gedetailleerde beschrijving van de stappen die nodig zijn om de kwetsbaarheid of het beveiligingsprobleem te reproduceren. Deze kan screenshots bevatten.

Je ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van je melding en statusupdates totdat het gemelde beveiligingsprobleem is opgelost.

OPENBAARMAKING AAN DERDEN

Als het gemelde probleem betrekking heeft op een externe leverancier of bibliotheek, behoudt Nacon zich het recht voor om de relevante gegevens zonder voorafgaande kennisgeving aan die partij door te sturen.

I INFORMATIE OVER TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Voor informatie kun je contact opnemen met het supportteam via my.nacongaming.com/support. Vul het formulier correct en gedetailleerd in om de verwerking van je aanvraag te versnellen.

Je kunt ook contact opnemen met het supportteam via livechat. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 18.00 uur (Parijse tijd). Daarnaast kun je 24/7 gebruikmaken van onze chatbot.

- Ondersteuning: my.nacongaming.com/contact
- Website: www.nacongaming.com
- E-mailadres: support@nacongaming.com

DISTRIBUTEUR / REGIO	POSTADRES	E-MAILADRES VOOR ONDERSTEUNING	TELEFOONNUMMER
NACON Manufacturer France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Germany Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgium Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgium	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Netherlands Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spain Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italy Bigben IT	Via XX Settembre 34 20025 Legnano (MI) Italy	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Office /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVO PC

NC5200
GUÍA DEL USUARIO

© Nacon. Fabricado en China

ÍNDICE

- Contenido del paquete
- Información adicional
- Elementos del mando
- Conectar el mando
- Personalizar los ajustes del mando
    - Seleccionar las curvas de los joysticks
    - Activar o desactivar el modo turbo
- Personalizar las características físicas del mando
    - Ajustar el volumen de los auriculares y la ganancia del micrófono
    - Silenciar el micrófono
- Información de seguridad

Gracias por adquirir este producto NACON®.

Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de juego. Guarda esta guía del usuario en un lugar seguro para futuras consultas.

I CONTENIDO DEL PAQUETE



Mando REVO



Cable USB-C a USB-A (3 m)




Guía del usuario

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones del mando: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Peso del mando: 251 g
Tensión de entrada: 5 V ⎓ 500 mA
Latencia en PC: 1000 Hz


ELEMENTOS DEL MANDO



1. Botón de inicio
2. LED de estado
3. Botón Menú
4. Botón RB
5. Botón LB
6. Botón de acción
7. Joystick derecho
8. Joystick izquierdo
9. Botón de perfil
10. Botón de silenciado
11. Cruceta
12. Botón Vista
13. RT botón
14. Botón LT
15. puerto USB
16. conector de 3,5 mm

CONECTAR EL MANDO

Conecta el mando a uno de los puertos USB de tu PC o Smart TV con el cable suministrado.



El mando se enciende y el LED de estado muestra una luz blanca para indicar que el mando está listo para su uso.

PERSONALIZAR LOS AJUSTES DEL MANDO


Puedes configurar los siguientes ajustes de tu mando:

- Curvas de los joysticks.
- Modo Turbo.

SELECCIONAR LAS CURVAS DE LOS JOYSTICKS

Ambos joysticks de su mando tienen cuatro curvas predefinidas. Para cada joystick, puede seleccionar la curva que prefiera.


Para alternar entre las curvas predefinidas, pulse el botón de perfil.



ACTIVAR O DESACTIVAR EL MODO TURBO

Para activar o desactivar el modo turbo, mantenga pulsado el botón de perfil durante tres segundos.

El LED de estado muestra una luz morada para indicar que el modo está activado.




AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Cuando conectas unos auriculares al mando a través del conector jack de 3,5 mm, puedes cambiar la configuración de audio.


AJUSTAR EL VOLUMEN DE LOS AURICULARES Y LA GANANCIA DEL MICRÓFONO

1. Mantén pulsado el botón **Mute**.
2. Pulsa uno de los botones de la cruceta para ajustar los siguientes parámetros:
    - Volumen de los auriculares
    - Ganancia del micrófono



El LED de estado muestra los niveles de volumen y ganancia:


- **Verde:** Volumen/ganancia máximo
- **Naranja:** 50 % de volumen/ganancia
- **Rojo:** Volumen/ganancia mínimo



SILENCIAR EL MICRÓFONO

Para silenciar el micrófono de tus auriculares, pulsa el botón **Mute** del mando.

Si el LED de estado parpadea tres veces en rojo, significa que el modo silencio está activado. Si parpadea tres veces en verde, significa que el micrófono no está silenciado.



I INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

NOTIFICAR UN PROBLEMA DE SEGURIDAD

Nacon se compromete a garantizar la seguridad de sus clientes protegiendo su información personal frente a divulgaciones no autorizadas. Si crees que existe o ha existido un problema de seguridad, ponte en contacto con Nacon en support@nacongaming.com indicando la siguiente información:

- Asunto del correo electrónico: “Security issue”.
- Nombre del producto.
- Fecha de compra.
- Lugar de compra.
- Detalles del problema.
- Dónde se descubrió la vulnerabilidad o el problema de seguridad.
- La descripción detallada de los pasos necesarios para reproducir la vulnerabilidad o el problema de seguridad. Puede incluir capturas de pantalla.

Recibirás un acuse de recibo de la notificación lo antes posible, así como actualizaciones de estado hasta que se resuelva el problema de seguridad notificado.

DIVULGACIÓN A TERCEROS

Si el problema notificado afecta a un proveedor o una biblioteca de terceros, Nacon se reserva el derecho de remitir la información pertinente a dicho tercero sin previo aviso.

I INFORMACIÓN SOBRE EL SOPORTE TÉCNICO

Para cualquier información, puedes ponerte en contacto con el equipo de soporte a través de my.nacongaming.com/support. Rellena el formulario correctamente y con detalle para agilizar la gestión de tu solicitud.

También puedes ponerte en contacto con el equipo de soporte a través del chat en directo. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora de París). Además, puedes utilizar nuestro chatbot 24/7.

- Soporte: my.nacongaming.com/contact
- Sitio web: www.nacongaming.com
- Correo electrónico: support@nacongaming.com

DISTRIBUIDOR / REGIÓN	DIRECCIÓN POSTAL	CORREO ELECTRÓNICO DE ASISTENCIA TÉCNICA	NÚMERO DE TELÉFONO
NACON Manufacturer France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Germany Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgium Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgium	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Netherlands Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spain Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italy Bigben IT	Via XX Settembre 34 20025 Legnano (MI) Italy	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Office /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVO PC

NC5200
GUIDA PER L'UTENTE

© Nacon. Prodotto in Cina

INDICE

- Contenuto della confezione
- Informazioni aggiuntive
- Elementi del controller
- Collegare il controller
- Personalizzare le impostazioni del controller
    - Selezionare le curve dei joystick
    - Attiva o disattiva la modalità turbo
- Personalizzare le caratteristiche fisiche del controller
    - Regolare il volume delle cuffie e il guadagno del microfono
    - Disattivare il microfono
- Informazioni sulla sicurezza

Grazie per aver acquistato questo prodotto NACON®.

Questo prodotto è stato progettato per migliorare l'esperienza di gioco. Conservare questa guida per l'utente in un luogo sicuro per consultazioni future.

I CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Controller REVO



Cavo da USB-C a USB-A (3 m)




Guida per l'utente

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Dimensioni del controller: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Peso del controller: 251 g
Tensione in ingresso: 5 V ⎓ 500 mA
Latenza PC: 1000 Hz


ELEMENTI DEL CONTROLLER



1. Pulsante Home
2. LED di stato
3. Pulsante Menu
4. RB tasto
5. LB tasto
6. Tasto d'azione
7. Levetta destra
8. Levetta sinistra
9. Pulsante profilo
10. Tasto mute
11. Croce direzionale
12. Pulsante Visualizza
13. RT tasto
14. LT tasto
15. Porta USB
16. Ingresso da 3,5 mm

COLLEGARE IL CONTROLLER

Collegare il controller a una delle porte USB del PC o della Smart TV utilizzando il cavo in dotazione.



Il controller si accende e il LED di stato emette una luce bianca per indicare che il controller è pronto all'uso.

PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI DEL CONTROLLER


È possibile configurare le seguenti impostazioni del controller:

- Curve dei joystick.
- Modalità Turbo.

SELEZIONARE LE CURVE DELLE LEVETTE

Entrambe le levette del controller dispongono di quattro curve preimpostate. È possibile selezionare la curva preferita per ciascuna levetta.


Per scorrere le curve preimpostate, premere il tasto Profilo.



ATTIVARE O DISATTIVARE LA MODALITÀ TURBO

Per attivare o disattivare la modalità turbo, premere il tasto Profilo per tre secondi.

Il LED di stato emette una luce viola per indicare che la modalità è attiva.




I REGOLARE LE IMPOSTAZIONI AUDIO

Quando si collegano le cuffie al controller tramite il jack da 3,5 mm, è possibile modificare le impostazioni audio.


REGOLARE IL VOLUME DELLE CUFFIE E IL GUADAGNO DEL MICROFONO

1. Tenere premuto il tasto **Mute**.
2. Premere uno dei tasti della croce direzionale per regolare le seguenti impostazioni:
    - Volume delle cuffie
    - Guadagno del microfono



Il LED di stato indica i livelli di volume e di guadagno:


- **Verde:** Volume/guadagno massimo
- **Arancione:** 50 % di volume/guadagno
- **Rosso:** Volume/guadagno minimo



SILENZIARE IL MICROFONO

Per silenziare il microfono delle cuffie, premere il tasto **Mute** sul controller.

Se il LED di stato lampeggia tre volte in rosso, significa che la modalità mute è attivata. Se lampeggia tre volte in verde, significa che il microfono non è disattivato.



I INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

SEGNALARE UN PROBLEMA DI SICUREZZA

Nacon si impegna a garantire la sicurezza dei propri clienti proteggendo le loro informazioni personali da divulgazioni non autorizzate. Se si ritiene che sia presente, o sia stato presente, un problema di sicurezza, contattare Nacon all'indirizzo support@nacongaming.com fornendo le seguenti informazioni:

- Oggetto dell'e-mail: "Problema di sicurezza".
- Nome del prodotto.
- Data di acquisto.
- Luogo di acquisto.
- Dettagli del problema.
- Dove è stata rilevata la vulnerabilità o il problema di sicurezza.
- La descrizione dettagliata dei passaggi necessari per riprodurre la vulnerabilità o il problema di sicurezza. Può includere screenshot.

Si riceverà al più presto una conferma di ricezione della segnalazione e aggiornamenti sullo stato fino alla risoluzione del problema di sicurezza segnalato.

DIVULGAZIONE A TERZE PARTI

Se il problema segnalato riguarda un fornitore o una libreria di terze parti, Nacon si riserva il diritto di inoltrare i dettagli pertinenti a tale parte senza preavviso.

I INFORMAZIONI SUL SUPPORTO TECNICO

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il team di assistenza tramite my.nacongaming.com/support. Compilare il modulo in modo corretto e dettagliato per velocizzare l'elaborazione della richiesta.

È inoltre possibile contattare il team di assistenza tramite live chat. Siamo disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (ora di Parigi). È anche possibile utilizzare il nostro chatbot 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

- Supporto: my.nacongaming.com/contact
- Sito web: www.nacongaming.com
- Indirizzo e-mail: support@nacongaming.com

DISTRIBUTORE / REGIONE	INDIRIZZO POSTALE	EMAIL DI ASSISTENZA	NUMERO DI TELEFONO
NACON Manufacturer France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Germany Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgium Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgium	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Netherlands Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spain Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italy Bigben IT	Via XX Settembre 34 20025 Legnano (MI) Italy	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Office /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVO PC

NC5200
GUIA DO UTILIZADOR

© Nacon. Fabricado na China

ÍNDICE

- Conteúdo da embalagem
- Informações adicionais
- Elementos do comando
- Ligar o comando
- Personalizar as definições do comando
    - Selecionar as curvas dos joysticks
    - Ativar ou desativar o modo turbo
- Personalizar as características físicas do comando
    - Ajustar o volume dos auscultadores e o ganho do microfone
    - Silenciar o microfone
- Informações de segurança

Obrigado por ter adquirido este produto NACON®.

Este produto foi concebido para melhorar a sua experiência de jogo. Guarde este guia do utilizador num local seguro para consulta futura.

I CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Comando REVO



Cabo USB-C para USB-A (3 m)




Guia do utilizador

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dimensões do comando: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Peso do comando: 251 g
Tensão de entrada: 5 V ⎓ 500 mA
Latência no PC: 1000 Hz


ELEMENTOS DO COMANDO



1. Botão de início
2. LED de estado
3. Botão Menu
4. Botão RB
5. Botão LB
6. Botão de ação
7. Analógico direito
8. Joystick esquerdo l
9. Botão de perfil
10. Botão de silenciamento
11. Almofada D
12. Botão Ver
13. RT botão
14. LT botão
15. Porta USB
16. Entrada de 3,5 mm

LIGAR O COMANDO

Ligue o comando a uma das portas USB do seu PC ou Smart TV utilizando o cabo fornecido.



O comando liga-se e o LED de estado apresenta uma luz branca para indicar que o comando está pronto a ser utilizado.

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DO COMANDO


Pode configurar as seguintes definições do seu comando:

- Curvas dos joysticks.
- Modo Turbo.

SELECIONAR AS CURVAS DOS JOYSTICKS

Ambos os joysticks do seu comando têm quatro curvas predefinidas. Para cada joystick, pode selecionar a curva da sua preferência.


Para alternar entre as curvas predefinidas, prima o botão de perfil.



ATIVAR OU DESATIVAR O MODO TURBO

Para ativar ou desativar o modo turbo, prima o botão de perfil durante três segundos.

O LED de estado apresenta uma luz roxa para mostrar que o modo está ativado.




I AJUSTAR AS DEFINIÇÕES DE ÁUDIO

Ao ligar uns auscultadores ao comando através da entrada jack de 3,5 mm, pode alterar as definições de áudio.


AJUSTAR O VOLUME DOS AUSCULTADORES E O GANHO DO MICROFONE

1. Prima sem soltar o botão **Mute**.
2. Prima um dos botões do D-pad para ajustar as seguintes definições:
    - Volume dos auscultadores
    - Ganho do microfone



O LED de estado mostra os níveis de volume e ganho:


- **Verde:** Volume/ganho máximo
- **Laranja:** 50 % de volume/ganho
- **Vermelho:** Volume/ganho mínimo



SILENCIAR O MICROFONE

Para silenciar o microfone dos seus auscultadores, prima o botão **Mute** do comando.

Se o LED de estado piscar três vezes a vermelho, significa que o modo de silêncio está ativado. Se piscar três vezes a verde, significa que o microfone não está silenciado.



I INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

COMUNICAR UM PROBLEMA DE SEGURANÇA

A Nacon está empenhada em garantir a segurança dos seus clientes, protegendo as suas informações pessoais contra divulgações não autorizadas. Se considerar que existe, ou existiu, um problema de segurança, contacte a Nacon através de support@nacongaming. com as seguintes informações:

- Assunto do e-mail: “Security issue”.
- Nome do produto.
- Data de compra.
- Local de compra.
- Detalhes do problema.
- Onde foi detetada a vulnerabilidade ou o problema de segurança.
- A descrição detalhada dos passos necessários para reproduzir a vulnerabilidade ou o problema de segurança. Pode incluir capturas de ecrã.

Receberá, o mais rapidamente possível, um aviso de receção da comunicação, bem como atualizações do estado até à resolução do problema de segurança comunicado.

DIVULGAÇÃO A TERCEIROS

Se o problema comunicado afetar um fornecedor ou uma biblioteca de terceiros, a Nacon reserva-se o direito de reencaminhar os detalhes relevantes para esse terceiro sem aviso prévio.

I INFORMAÇÕES SOBRE O SUPORTE TÉCNICO

Para qualquer informação, pode contactar a equipa de suporte através de my.nacongaming.com/support. Preencha o formulário de forma correta e detalhada para acelerar o processamento do seu pedido.

Também pode contactar a equipa de suporte através do chat ao vivo. Estamos disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00 (hora de Paris). Pode ainda utilizar o nosso chatbot 24 horas por dia, 7 dias por semana.

- Suporte: my.nacongaming.com/contact
- Website: www.nacongaming.com
- Endereço de e-mail: support@nacongaming.com

DISTRIBUIDOR / REGIÃO	ENDEREÇO POSTAL	E-MAIL DE APOIO	NÚMERO DE TELEFONE
NACON Manufacturer France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Germany Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgium Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgium	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Netherlands Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spain Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italy Bigben IT	Via XX Settembre 34 20025 Legnano (MI) Italy	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Office /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVO PC

NC5200
INSTRUKCJA OBSŁUGI

© Nacon. Wyprodukowano w Chinach

SPIS TREŚCI

- Zawartość opakowania
- Dodatkowe informacje
- Elementy kontrolera
- Podłączanie kontrolera
- Dostosowywanie ustawień kontrolera
    - Wybór krzywych drążków
    - Włącz lub wyłącz tryb turbo
- Dostosowywanie fizycznych elementów kontrolera
    - Regulacja głośności zestawu słuchawkowego i wzmocnienia mikrofonu
    - Wyciszanie mikrofonu
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za zakup produktu NACON®.

Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić jeszcze lepsze wrażenia z gry. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Kontroler REVO



Przewód USB-C do USB-A (3 m)




Instrukcja obsługi

DODATKOWE INFORMACJE

Wymiary kontrolera: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Waga kontrolera: 251 g
Napięcie wejściowe: 5 V ⎓ 500 mA
Opóźnienie na PC: 1000 Hz


ELEMENTY KONTROLERA



1. Przycisk główny
2. Dioda LED stanu
3. Przycisk Menu
4. Przycisk RB
5. Przycisk LB
6. Akcyjny przycisk
7. Prawy drążek
8. Lewy drążek
9. Przycisk profilu
10. Przycisk niemy
11. Pad kierunkowy
12. Przycisk Podglądu
13. RT przycisk
14. LT przycisk
15. Port USB
16. Gniazdo 3,5 mm

PODŁĄCZANIE KONTROLERA

Podłącz kontroler do jednego z portów USB komputera PC lub telewizora Smart TV za pomocą dołączonego przewodu.



Kontroler włączy się, a dioda LED stanu zaświeci na biało, sygnalizując, że kontroler jest gotowy do użycia.

I DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ KONTROLERA


Możesz skonfigurować następujące ustawienia kontrolera:

- Krzywe drążków.
- Tryb Turbo..

WYBÓR KRZYWYCH CZUŁOŚCI DRĄŻKÓW

Oba drążki kontrolera mają cztery fabrycznie ustawione krzywe czułości. Dla każdego drążka możesz wybrać preferowaną krzywą.


Aby przełączać się między ustawionymi krzywymi, naciśnij przycisk Profilu.



WŁĄCZANIE LUB WYŁĄCZANIE TRYBU TURBO

Aby włączyć lub wyłączyć tryb turbo, naciśnij i przytrzymaj przycisk Profilu przez trzy sekundy.

Dioda LED stanu zaświeci się na fioletowo, wskazując, że tryb jest aktywny.




I REGULACJA USTAWIEŃ DŹWIĘKU

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do kontrolera przez gniazdo 3,5 mm możesz zmienić ustawienia dźwięku.


REGULACJA GŁOŚNOŚCI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO I WZMOCNIENIA MIKROFONU

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Mute**.
2. Naciśnij jeden z przycisków pada kierunkowego, aby dostosować następujące ustawienia:
    - Głośność zestawu słuchawkowego
    - Wzmocnienie mikrofonu



Dioda LED stanu pokazuje poziomy głośności i wzmocnienia:


- **Zielony:** Maksymalna głośność/wzmocnienie
- **Pomarańczowy:** 50 % głośności/wzmocnienia
- **Czerwony:** Minimalna głośność/wzmocnienie



WYCISZANIE MIKROFONU

Aby wyciszyć mikrofon zestawu słuchawkowego, naciśnij przycisk **Mute** na kontrolerze.

Jeśli dioda LED stanu mignie trzy razy na czerwono, oznacza to, że tryb wyciszenia jest włączony. Jeśli mignie trzy razy na zielono, oznacza to, że mikrofon nie jest wyciszony.



I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ZGŁASZANIE PROBLEMU Z BEZPIECZEŃSTWEM

Firma Nacon dba o bezpieczeństwo swoich klientów, chroniąc ich dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem. Jeśli uważasz, że występuje lub wystąpił problem z bezpieczeństwem, skontaktuj się z firmą Nacon pod adresem support@nacongaming.com, podając następujące informacje:

- Temat wiadomości e-mail: „Security issue".
- Nazwa produktu.
- Data zakupu.
- Miejsce zakupu.
- Szczegóły problemu.
- Miejsce wykrycia podatności lub problemu z bezpieczeństwem.
- Szczegółowy opis kroków niezbędnych do odtworzenia podatności lub problemu z bezpieczeństwem. Może on zawierać zrzuty ekranu.

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zostanie wysłane tak szybko, jak to możliwe. Do czasu rozwiązania zgłoszonego problemu z bezpieczeństwem będziesz otrzymywać informacje o postępach.

UJAWNIANIE INFORMACJI PODMIOTOM TRZECIM

Jeśli zgłoszony problem dotyczy zewnętrznego dostawcy lub biblioteki, firma Nacon zastrzega sobie prawo do przekazania odpowiednich informacji temu podmiotowi bez uprzedniego powiadomienia.

I INFORMACJE O POMOCY TECHNICZNEJ

W celu uzyskania informacji możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem my.nacongaming.com/support. Wypełnij formularz poprawnie i szczegółowo, aby przyspieszyć rozpatrzenie zgłoszenia.

Z zespołem pomocy technicznej możesz również skontaktować się za pośrednictwem czatu na żywo. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 (czasu paryskiego). Możesz także korzystać z naszego chatbota 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

- Pomoc techniczna: my.nacongaming.com/contact
- Strona internetowa: www.nacongaming.com
- Adres e-mail: support@nacongaming.com

DYSTRYBUTOR / REGION	ADRES POCZTOWY	ADRES E-MAIL DZIAŁU POMOCY TECHNICZNEJ	NUMER TELEFONU
NACON Manufacturer France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Germany Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgium Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgium	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Netherlands Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spain Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italy Bigben IT	Via XX Settembre 34 20025 Legnano (MI) Italy	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Office /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



WWW.NACONGAMING.COM

@NaconGaming Nacongaming Nacon International